

濾過器洗浄剤 S 液状タイプ

濾過器・配管除菌洗浄剤

業務用

特長

濾過器洗浄剤 S (液体タイプ) は、浴場水の循環ラインの洗浄除菌処理を目的に開発された高性能な洗浄剤です。

- 低濃度・低コスト・短時間の処理で循環ラインを完全洗浄除菌致します。
- 汚れ (スライム)・生物膜を除去破壊すると共に、ぬるみ・色汚れ・悪臭除去等にも優れた効力があります。
- 熱交換器の効率UP、循環量の向上、浴槽水の清澄化、営業時の除菌効率の向上が計れます。
- 中和処理後の排水については系外に公害要因となるものではありません。



使用方法

- 1) 営業終了後、排湯し、浴槽内に循環可能な最低量の白湯を張ります。
- 2) 白湯を循環させながら、白湯量の2%を目安に濾過器洗浄剤 S を浴槽内に入れます。
- 3) 浴槽の吸込口より遠い所から入れて下さい。
- 4) 濾過器洗浄剤 S を入れてから50分程度を目安に循環して下さい。1時間を超えて循環する事は避けて下さい。
- 5) 50分程度の循環の後、続いて亜硫酸ソーダまたは、チオ硫酸ソーダを投入して中和処理して下さい。
- 6) 中和処理の完了は、循環水が残留塩素測定用DPD試薬で発色しない状態が目安です。
- 7) 中和処理後、排湯して下さい。そして新鮮水を入れて循環させながら循環ラインをすすいで下さい。浴槽にリターンするすすぎ水が透明清澄になっていればすすぎは完了しています。

取扱い上の注意

1. 必ず冷暗所に、密栓し静置して保管して下さい。
2. 他の薬品との混合はしないで下さい。特に酸性の製品とは絶対に混合しないで下さい。塩素ガスが発生して危険です。
3. 換気の良い場所で取り扱って下さい。
4. 皮膚・目・ノド・鼻に入らぬように適切な保護具を着用下さい。
5. 皮膚に付着した時はすぐに水で十分に洗い流して下さい。
6. 目・鼻・ノドに入った時はすぐに多量の水で洗浄して、医師の診察を受けて下さい。
7. 誤って飲み込んだ時はミルクまたは水を飲み、すぐに医師の診断を受けて下さい。
8. 製造日から5ヶ月以内に使用して下さい。

配合成分	液性	容量
クロロナトロン液 水酸化ナトリウム アクリル酸塩重合体 安定化剤	アルカリ性	20kg/キュービテナー

<発売元> Senon 株式会社

〒259-0313 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 536-12

TEL : 0465-62-8051/FAX : 050-1209-3746



<製造元> 有限会社 京 都 化 研